


**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS.  
Not for children under 3 years.


\*Ne concerne que les USA\*



30 09 783  
8x



30 09 755




30 09 871



30 09 765



30 09 872



30 09 777  
4x




1



2



3



4



5



6




7




8








30 61 146




1




2





3




4




5




30 09 830



30 09 830



30 09 869



30 09 766



30 07 745











30 88 251




30 88 248



30 63 301





30 09 759



30 05 679




30 07 934



30 02 300



30 02 302



30 00 682




30 00 668



30 00 680



30 09 758



30 61 174



30 61 168




30 14 101



30 00 681



30 00 665



30 60 805



30 61 171



30 60 806



30 63 302



30 05 537



30 63 306



30 08 388



30 10 086

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L' adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil.