


playmobil®

4072

⚠ **WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
Not for children under 3 years.







\*Ne concerne que les USA\*

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important documents keep carefully!  
Documents importants conservez avec soin!






# 1








2









3











4











5









6






7







1 2x




2






3



4












1




30 88 2952



2




3








4



5




6






1




2





3




4









5



6











1



2



3



4



5



**(D A CH)** NUR PLAYMOBIL - KANONENKUGELN VERWENDEN - NICHT AUS UNMITTLBARER NÄHE AUF JEMANDEN ZIELEN !

**(USA GB CDN)** ONLY USE PLAYMOBIL CANNON BALLS ! NEVER AIM THEM AT ANOTHER PERSON.

**(F CDN B)** ATTENTION ! NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE LES BOULETS DE CANON PLAYMOBIL - NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

**(E MEX)** UTILIZAR SOLAMENTE PROYECTILES DEL CAÑON PLAYMOBIL. NO APUNTAR NUNCA A LAS PERSONAS.

**(NL)** ALLEEN DE PLAYMOBIL - KOGELS GEBRUIKEN. NOOIT OP IEMAND RICHTEN !

**(I)** USARE SOLO PROIETTILI DA CANNONE PLAYMOBIL. NON SPARARE NELLE DIRETTE VICINANZE DI PERSONE.

**(P)** UTILIZE SEMPRE BALAS DE CANHÃO PLAYMOBIL. NUNCA AS ATIRE CONTRA QUEM QUER QUE SEJA.

**(DK)** ANVEND KUN PLAYMOBIL KANONKUGLER. SIGT ALDRIG PÅ NOGEN I UMIDDELBAR NÆRHED.


**(N)** BRUK KUN PLAYMOBIL KANONKULER - IKKE BRUK ANDRE LIGNENDE GJENSTANDER OG SIKT IKKE PÅ NOEN I NÆRHETEN.

**(S)** ANVÄND ENDAST PLAYMOBILS KANONKULOR. SIKTA INIE PÅ NÅGON MÄNNISKA.

**(FIN)** KÄYTÄ VAIN PLAYMOBIL TYKINLUOTEJA - ÄLÄ KOSKAAN AMMU IHMISIÄ KOHTI.

**(GR)** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο σφαιρίδια κανονιού Playmobil! Μην τα πετάτε σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

1



2




1



2



30 09 8400



30 05 7550










30 09 8400



30 09 8590












6x 30 20 6380



2x 30 20 6390



30 20 6630




3x 30 20 6420




3x 30 20 6400



30 63 0882



30 20 6360




30 23 2260




30 20 6510




2x 30 22 4330



2x 30 20 6610



2x 30 24 7910




30 24 8200



4x 30 21 1580





2x 30 20 6520



30 66 7380



30 20 6530



2x 30 66 8290



30 08 3570



2x 30 20 6570




2x 30 20 6560



30 20 6710



30 20 6690



30 21 9590



30 21 9600




30 20 6450




3x 30 24 8190



30 63 8410



30 02 8750



30 03 3630



30 20 7530



30 23 6120



30 80 3190



2x 30 09 8280



2x 30 05 5140



30 61 3450



4x 30 20 4400



4x 30 20 6660





30 05 6790



12x 30 05 2410



2x 30 08 3430



30 63 3070



30 65 0220



30 05 9130



30 64 7450



30 08 3880



30 21 8260



30 21 1060



3x 30 08 4810



10x 30 04 5890



5x 30 02 3020



30 08 4950



8x 30 20 9950



30 66 7350




128x 30 09 6900



8x 30 03 6600

© 2005 geobra Brandstätter, 90511 Zirndorf, Germany.  
Printed in Germany.  
Imprimé en Allemagne.  
No. 30 88 3162 08.05



Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl