

**playmobil**

3150  
5723


**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
Not for children under 3 years.

\*Ne concerne que les USA\*



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important documents keep carefully !  
Documents importants conservez avec soin !




**7350**





- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Refittable with underwater motor
- Moteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau




3





4




5






6



7



**(D A CH)** ACHTUNG! NUR IN FLACHEM WASSER UNTER AUFSICHT VERWENDEN!

**(USA GB CDN)** WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN ITS DEPTH AND UNDER SUPERVISION.

**(F CDN B)** ATTENTION! À N'UTILISER QU'EN EAU OU L'ENFANT À PIED ET SOUS SURVEILLANCE!

**(E MEX)** ¡AVISO! SOLO PARA JUGAR EN AGUAS NO PROFUNDAS BAJO OBSERVACIÓN!

**(NL)** PAS OPI ALLEEN IN ONDIEP WATER EN ONDER TOEZICHT GEBRUIKEN!

**(I)** ATTENZIONE! DA USARE SOLO IN ACQUE POCO PROFONDE E SOTTO IL CONTROLLO DI UN ADULTO!

**(P)** AVISO! PARA BRINCAR EM ÁGUAS POUCO PROFUNDAS E SOB VIGILÂNCIA!

**(DK)** ADVARSEL! MÅ KUN BRUGES PÅ LAVT VAND OG UNDER TILSYN AF VOKSNE!

**(N)** ADVARSEL! BRUKES PÅ GRUNT VANN OG UNDER TILSYN AV VOKSNE!

**(S)** VARNING! FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ GRUNT VATTEN UNDER UPPSIKT AV VUXEN!

**(FIN)** HUOMI! KÄYTETTÄVÄ VAIN MATALASSA VEDESSÄ AIKUISEN VALVONNASSA!

**(GR)** ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΑΧΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟ ΜΙΑ ΠΗΧΑ ΝΕΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΙΤΗΡΗ Η ΑΓΩΓΗ.

30 21 2110

1 2 3 4 5  
6 7 8 9

playmobil  
© 2009 Playmobil  
www.playmobil.com

30 07 6450



30 00 9460

30 22 9670




2x 30 21 2200



30 08 9020

30 00 9660

30 22 8850



30 22 9430

30 22 9440

30 00 9610

30 22 9680



2x 30 22 9700



30 00 9670

30 02 4400



2x 30 22 8840



30 22 9520

30 20 8050

30 00 9630

30 22 9650



2x 30 22 9710



30 13 0680

30 09 0640




30 00 9650


30 02 4400




30 13 0690



30 23 9750




30 22 9790



30 61 5250



30 22 9820




30 89 7320




2x 30 89 7720



2x 30 22 9800



30 89 7170



30 61 4350



30 22 9810



6x 30 22 9660



30 05 6790



4x 30 07 6430



8x 30 22 8320



30 21 8390



30 80 0160



2x 30 22 9830



2x 30 09 7580



30 22 9690



30 09 0930



6x 30 07 6420



30 08 3430



30 03 1280



5x 30 23 5040

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: pláy-mó-bèil