

playmobil®

5746

⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.


Ne concerne que les USA

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important documents keep carefully!
Documents importants conservez avec soin!



1



1







2






2





3





4









6







7









9









10





11





50 cm / 19,69 inch








1  30 89 5352


5  30 23 3110


6  30 21 6130


2  30 21 6140


1  30 61 5670


2  30 23 7060


 30 23 7090


7 


 30 45 2510


8 


9  30 45 2500


1  30 23 7120


10 


3  30 23 7100


4 

2  30 23 7110

 30 61 1220

1 

 30 61 2170


2 

30 22 2120





30 89 5342


30 22 2120




30 89 5172

1  30 61 5680

2  30 23 7300

 30 23 7070

 30 23 7080

30 07 3840



30 07 3820

30 07 3840



30 08 1270

30 23 7310



30 23 7320



30 06 4050




30 00 0312




30 14 2160




30 13 0740



30 23 7250




30 23 7180



30 23 7260



30 23 7130



30 23 7170



30 09 1380



30 23 7240



30 09 1720



2x 30 23 7140



2x 30 23 7160



2x 30 23 7190



4x 30 23 7150



2x 30 20 7490



4x 30 20 5530



3x 30 20 5780



7x 30 02 4190



3x 30 22 7780



30 02 3900



2x 30 02 4260



30 20 5260



3x 30 23 7040



5x 30 24 1130



30 21 1780



30 20 5790




11x 30 23 7050



2x 30 08 9740




2x 30 08 9630



30 61 4460



30 06 5800



30 23 7290



30 07 9710



30 02 6460



30 09 1760



2x 30 60 6610



30 61 4630



2x 30 23 0990



30 66 1350



30 61 0110



30 67 5340



30 02 8560



30 66 4570



30 66 4580



30 20 5310



30 66 4670



30 66 2450



30 03 6820



2x 30 80 5440



2x 30 89 3372



2x 30 89 3382



2x 30 89 3392



30 02 4240



16x 30 03 2090



30 04 2760



30 60 5140



2x 30 02 0950



4x 30 02 5190



3x 30 08 9680



30 89 5112



30 89 5102



30 89 5282



30 89 5292



30 89 5332



30 89 5192



30 89 5302



30 06 7780



30 09 3820



30 23 7230



8x 30 03 6600



30 66 7350



30 09 3670

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten	Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil
Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues	Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil	Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
	pronounce: plāy-mō-bēel