


**playmobil**<sup>®</sup>

5841


**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important documents keep carefully !  
Documents importants conservez avec soin !  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!



1



30 51 2940





30 20 6080

30 09 1380


30 81 2402

2

2




1




2



3



4



**D A CH L B** **WARNUNG!**

Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**USA GB CDN M IRL** **WARNING!**

Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**F CDN B L CH** **ATTENTION!**

Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

**E MEX** **¡ADVERTENCIA!**

Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL B** **WAARSCHUWING!**

Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**I CH** **ATTENZIONE!**

Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**P** **AVISO!**

Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK** **ADVARSEL!**

Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**N** **ADVARSEL!**

Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**S FIN** **VARNING!**

Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

**FIN** **VAROITUS!**

Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

**H** **FIGYELMEZTETÉS!**

Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Óvd a szemeidet és az arcod!

**CZ** **VAROVÁNÍ!**

Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

**EST** **HOIATUS!**

Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV** **BRĪDINĀJUMS!**

Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT** **DĖMESIO!**

Naudokite tik pridėdamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SLO** **OPOZORILO!**

Uporablajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

**SK** **UPOZORNENIE!**

Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

**PL** **UWAGA!**

Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY** **DİKKAT!**

Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**GR CY** **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

**CN** **警告!**


仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。

1 30 22 2550 30 26 5610



30 26 5700

2 30 24 0530



30 04 8060



30 26 6920



30 24 6420



30 24 7570

30 00 2702

30 26 5810



30 00 2682

30 26 5810



30 00 3582

2x 30 22 9420



30 00 4762



30 00 4772



2x 30 26 5820



2x 30 63 1932



30 63 1962



30 63 9192



30 07 6430



30 07 6420



3x 30 20 4560

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogussen vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησεως Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl